

Fertigkleister P 510

Gebrauchsfertiger Spezialklebstoff
für Raufaser und Papiertapeten



Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Hinsichtlich Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden sie den Anwender nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache ausgeführt werden. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande).

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Gebrauchsfertiger, transparenter Spezialklebstoff zur Verklebung von Raufaser und Papiertapeten auf Innenflächen.
Eigenschaften	Hoch rationell, verarbeitungsgerecht eingestellt, arbeitskostensparende und sichere Verklebung, transparent auftrocknend, gleichmäßige Konsistenz, hohe Lagerstabilität, lösemittelfrei.
Dichte	Ca. 1,0 g/cm ³
Inhaltsstoffe	Methylcellulose
GISCODE	D1

Verarbeitung

Untergrund	Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18 363, Teil C, Abs. 3. Nicht tragfähige Beschichtungen und Tapeten sind grundrein zu entfernen. Risse und Löcher mit ProfiTec Füllstoff P 550 oder ProfiTec Planomur P 560 zuspachteln. Stark saugende Untergründe mit ProfiTec Tiefgrund Acryl Hydrosol P800 oder lt. Tabelle vorkleistern. Es empfiehlt sich, auch mit Tapetengrund P830 vorzustreichen. Dadurch lassen sich beim späteren Renovieren die Tapetenbahnen rückstandsfrei abziehen.
-------------------	--

Technisches Merkblatt

Verarbeitung

Tapezieren: Den Kleister mit dem Tapeziergerät oder mit der Bürste auf die Tapeten-Rückseite auftragen, die Tapetenbahn zusammenlegen und nach ausreichender Weichzeit (5-10 Min.) verkleben. Tapeziergeräte je nach erforderlicher Auftragsstärke des Kleisters einstellen. Rolle entspannen. Bahn einlegen, durchziehen lassen, abschneiden, weichen lassen. Die Klebeanleitung des Herstellers beachten. Die Tapete an der Wand anbringen. Klebereste auf der Tapeten-Vorderseite sofort mit angefeuchtetem Schwam vorsichtig abtupfen.
Der Zusatz von 10% **ProfiTec Glasdekorgewebekleber P 900** erhöht die Klebkraft.

Verbrauch

Ca. 200-250g/m² je nach Untergrund und Struktur.
Für die exakte Kalkulation bietet ein Probeauftrag die beste Gewähr.

Reinigung der Werkzeuge

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen

Verarbeitungstemperatur

Mindestens +5°C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung

Hinweise

Gebindegröße

16 kg

Lagerung

Trocken

Sicherheitsratschläge

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich abspülen. Nicht in die Kanalisation/ Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen.
Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.