

# GSP

## GIPSBASIERTE SPACHELMASSE

1 bis 10 mm. Ideal für Anhydrit-Estriche. Spannungsarm.



### Anwendung:

Selbstverlaufende Calciumsulfatpachtelmasse zur Herstellung ebener, verlegereifer Untergründe bis 10 mm. Geeignet für textile Beläge aller Art, PVC-/ CV-Beläge, PVC-Designbeläge, Linoleum, Kork, etc. Als Untergrundvorbereitung vor Parkettarbeiten Schichtdicke mind. 2 mm (auf ausreichende Trocknung achten). Zur Verlegung ausschließlich elastische oder hart-elastische Klebstoffe verwenden. Nicht zum Erstellen von Estrichen und Nutzböden verwenden.

### Eigenschaften:

- Schichtdicken von 1–10 mm
- hervorragend fließ- und pumpfähig
- auf Fußbodenheizungen geeignet
- stuhlrollenfest (Rollen nach DIN EN 12 529)

### Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muss gemäß DIN 18 365 eben, dauertrocken, sauber, rissfrei, zug- und druckfest sein. Er ist fachgerecht zur Belegreife vorzubereiten, d. h. mechanisch vorbehandeln (z. B. schleifen) und mit geeigneter Grundierung vorzustreichen. Vorstriche vor dem Spachteln immer gut trocknen lassen. Das Einwandern von Feuchtigkeit in den Bodenaufbau ist immer durch geeignete Maßnahmen (z. B. Abdichtungsbahnen, Sperrgrundierungen) auszuschließen. Dies gilt im besonderen Maße für Verbundkonstruktionen und Betondecken.

Grundsätzlich sind folgende maximal zulässigen Restfeuchtigkeitsgehalte zu beachten (Angaben in CM-%):

Estrichart	Elastische und textile Bodenbeläge, Parkett und Holzböden, Laminatböden	
	beheizt	unbeheizt
Zementestrich	1,8 %	2,0 %
Calciumsulfatestrich	0,3 %	0,5 %

### Verarbeitung:

1. In einen sauberen Behälter gibt man 6,0 Liter kaltes, klares Wasser vor. Danach wird das Spachtelmassepulver mit einer Rührmaschine (z. B. Bohrmaschine mit Spachtelmasse-Rührer) zu einem klumpenfreien Ansatz eingerührt.
2. Die Masse wird innerhalb der Verarbeitungszeit von 20–30 Min. auf den Untergrund aufgetragen und mit der Glättkelle oder vorzugsweise dem Flächenrakel gleichmäßig verteilt.
3. Die Mindestschichtdicke für Stuhlrolleneignung beträgt 1 mm bzw. 2 mm auf nicht saugfähigen Untergründen.
4. Bei mehrschichtigem Spachteln komplett trocknen lassen, mit Haft- und Grundierdispersion vorstreichen und nach Trocknung Folgespachtelung durchführen. Die maximale Schichtdicke von 10 mm darf insgesamt nicht überschritten werden.
5. Abbindende Schichten, z. B. vor direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft oder hoher Raumtemperatur schützen. Vor der Verlegung von Belägen muss die Ausgleichsschicht völlig durchgetrocknet sein.

### Wichtige Hinweise:

- Fußbodenverlegearbeiten nicht unter 15 °C Bodentemperatur und über 75 % relativer Luftfeuchte durchführen.
- Angegebene Trocknungszeiten einhalten.
- Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.
- Gebinde nach Anbruch luftdicht verschließen und rasch aufbrauchen.
- Lagerbedingungen: kühl und trocken.

Die Trocknungszeit ist abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit. Mit steigender Temperatur und sinkender Luftfeuchtigkeit wird sie verkürzt, bei entgegengesetzten Klimaveränderungen dagegen verlängert.

# GSP

## GIPSBASIERTE SPACHELMASSE

1 bis 10 mm. Ideal für Anhydrit-Estriche. Spannungsarm.



### Folgende Merkblätter sind zu beachten:

- „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen – Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat) und Parkett“ des BEB Bundesverband Estrich und Belag e.V.
- Verlegerichtlinien der Bodenbelagshersteller
- Technische Merkblätter weiterer PROFIl*ine* Produkte

### Technische Daten:

<b>Verwendung</b>	Innenbereich
<b>Gebindeart</b>	Ventilsack
<b>Liefergröße</b>	25 kg
<b>Lagerfähigkeit</b>	12 Monate
<b>Verbrauch</b>	Ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> pro 1 mm Schichtdicke
<b>Begehbar*</b>	Nach ca. 3 Stunden
<b>Verlegereif*</b>	Nach ca. 24 Stunden

\* bei 20 °C und Normalbedingungen.

### Produktsicherheit:

- EC 1 PLUS/Sehr emissionsarm
- GISCODE CP 1

Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen.

### Entsorgungshinweis:

Verpackung nur restentleert zur Wiederverwertung geben. Ausgehärtete Produktreste als hausmüllähnlichen Gewerbeabfall – Baustellenabfall entsorgen. Nicht ausgehärtete Produktreste sind der Schadstoffsammlung zuzuführen. Produkt darf nicht in Gewässer, Abwasser oder Erdreich gelangen. Die europäischen Abfallschlüsselnummern (EAK) können beim Hersteller erfragt werden.